




GeckoRacing

Ducati Hypermotard 821, 939



Ducati Hypermotard 821, 939


Bustina 1 - Bag 1 - (x2 con pedane passeggero | x2 with pillion pegs)
pedali poggiapiede - footrest pegs



Bustina 2 - Bag 2
pedalini leve - levers pedals




Bustina 3 - Bag 3
paratacchi - heel guards




Bustina 4 - Bag 4
telaio - frame




Bustina 5 - Bag 5
telaio - frame




Bustina 6 - Bag 6
pompa olio - oil pump



Bustina 7 - Bag 7
cambio - gear




Bustina 8 - Bag 8
staffa scarico-pedane passeggero - bracket exhaust-pillion pegs



Bustina 9 - Bag 9
paratacchi per pedane passeggero - heel guards on pillion pegs




Idrostop
se ordinato - if ordered



Ducati Hypermotard 821, 939


Lato freno - *Brake side*

step 1




Lato freno - *Brake side*

step 2




Ducati Hypermotard 821, 939



Ducati Hypermotard 821, 939


Lato cambio - Gear side

step 1




Lato cambio - Gear side

step 2




Lato cambio - Gear side

step 3



Ducati Hypermotard 821, 939


Cambio rovesciato - Reverse gear



Pedane passeggero - Pillion pegs


se ordinate/if ordered

step 1



Ducati Hypermotard 821, 939

Idrostop



Su alcuni modelli di moto (es: Mt-07 e Hornet >2007) lo spinotto originale è diverso da quello descritto nell'immagine.

Su altri modelli invece il cavo può risultare corto e non permette il collegamento con lo spinotto.

In questi due casi è necessario cablare i fili con l'idrostop per poterlo collegare, oppure usare altri fili come prolunghe.

È consigliabile effettuare lo spurgo al termine del montaggio dell'idrostop, ma non è necessario se l'operazione viene effettuata correttamente.

For some models (ex: MT-07, Hornet>2007) the cable connected is different. In these case you need to cable the original one to connect on idrostop. It's recommended to flush the brake fluid at the end of the idrostop mounting, but it's not necessary if the operation is successful.